



Bitte beachten Sie, dass nur Fahrzeuge einfahren dürfen, die folgende Maße nicht übersteigen.

Maximale Fahrzeuggröße: Länge: 470 cm, Breite: 230 cm, Höhe: 190 cm

Maximalgewicht: 2600 kg

➔ Die Parkanlage ist ausschließlich vorwärts zu befahren

Die Parkflächen in der Garage sind sehr eng, bedenken Sie das bitte beim Einfahren.
Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

Weitere Hinweise zur Handhabung finden Sie auch auf den Beschreibungen an den Bedienpults in der Garage.

Sie erhalten bei Ihrer Anreise an der Rezeption eine Fernbedienung und einen Chip.
Fahren Sie nur in die Einfahrt, wenn Ihnen das Hotelpersonal dies ausdrücklich genehmigt hat.

Einfahrt:

Bitte fahren Sie vorwärts bis zur Markierung auf der Fahrbahn an das Tor heran.



Beachten Sie bitte, dass das Tor nach außen öffnet und Sie nicht im Schwenkbereich der Tore halten.

Bitte nutzen Sie zunächst die **Fernbedienung**.

Halten Sie diese in Richtung der Ampel und drücken Sie den rechten Knopf auf der Fernbedienung. Die LED leuchtet dabei gelb auf.



Der Hubtisch fährt nun langsam aus seiner Ruheposition auf die Erdgeschossebene.
Die Tore öffnen sich und die Ampeln und Signallampen springen auf grün.

Bitte fahren Sie vorsichtig und **mittig** auf den Hubtisch.
Die Tore schließen sich, sobald die Lichtschranken am Anfang und am Ende des Hubtisches
Ihren korrekten Standpunkt erfasst haben. Sie erkennen den korrekten Standpunkt, wenn die
Signalleuchten von Rot auf **Grün** gesprungen sind.

Der Lift lässt Sie nun in die Tiefgaragenebene hinab und das untere Tor öffnet sich.
Sie können nun langsam in die Tiefgarage hineinfahren.

Bitte stellen Sie dort den Motor ab und **nutzen Sie den Chip** an einer der beiden **Bedienpulte**
am Ende der Tiefgarage. Beachten Sie, welche Parkposition (1-12) auf dem Chip vermerkt ist
und wählen Sie das entsprechende Bedienpult.



Legen Sie den Chip unten links an, bis die Markierung grün wird. Bestätigen Sie dann den
Vorgang, indem Sie auf den grünen Start-Button tippen.



Das entsprechende Tor öffnet sich. Fahren Sie vorsichtig in das geöffnete Tor, bis das Vorderrad die Positionierhilfe berührt. Betätigen Sie die Feststellbremse Ihres Fahrzeuges und legen Sie den ersten Gang ein, bzw. stellen bei einem Automatikfahrzeug den Hebel in Stellung P. Schalten Sie die Alarmanlage Ihres Fahrzeuges ab, da diese bei Erschütterungen, die durch den Parkvorgang entstehen können, auslösen könnte. Nehmen Sie Ihr Gepäck aus



dem Fahrzeug und verschließen Sie es.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Fahrzeug (zum Beispiel durch eine Anhängerkupplung) nicht über den Spalt (Rot markiert) der Parkpalette ragt.

Treten Sie **erneut an das Bedienpult** und nutzen Ihren **Chip** zum Schließen des Tores. **Legen Sie den Chip erneut unten links an, bis die Markierung grün wird. Bestätigen Sie dann den Vorgang, indem Sie auf den grünen Start Button tippen. Das Tor wird geschlossen.** Über das Treppenhaus gelangen Sie in das Hotel.

Ausfahrt:

Zum Verlassen der Tiefgarage nutzen Sie bitte zunächst den **Chip** am entsprechenden **Bedienpult**.

Legen Sie den Chip wieder unten links an, bis die Markierung grün wird. Bestätigen Sie dann den Vorgang, indem Sie auf den grünen Button tippen

Ihr Fahrzeug wird in der Parkpalette bereitgestellt. Das Tor öffnet sich. Fahren Sie vorsichtig aus der Parkpalette heraus und parken Sie vor der Ausfahrt.



Versuchen Sie einen möglichst großen Bogen zu fahren, damit Sie gut auf den Hubtisch fahren können. Der Bereich ist sehr eng.

Wichtig!

Bevor Sie das Parkhaus über den Hubtisch verlassen, müssen Sie erneut den Chip am Bedienpult anlegen, um das Tor der Parkpalette zu schließen.

Legen Sie den Chip wieder unten links an, bis die Markierung grün wird. Bestätigen Sie dann den Vorgang, indem Sie auf den grünen Button tippen.

Das Tor wird geschlossen

Erst danach öffnen Sie bitte, durch Ziehen an der **Kette**, das Ausfahrttor.

Fahren Sie auf den **mittig** auf den Hubtisch.


Das Tor schließt sich, sobald die Lichtschranken am Anfang und am Ende des Hubtisches Ihren korrekten Standpunkt erfasst haben. Sie erkennen den korrekten Standpunkt, wenn die Signalleuchten von Rot auf **Grün** gesprungen sind

Verlassen Sie nach dem Öffnen der Tore den Hubtisch.

Bitte denken Sie in jedem Fall an die Rückgabe der ausgegebenen Fernbedienung und des Chips an der Rezeption!




Folgendes Problem kann auftreten:



Wenn das Tor der Parkpalette zu lange offensteht, erscheint eine Fehlermeldung auf dem Display. Diese muss durch das Drücken eines Knopfs auf der Parkpalette bestätigt werden. Folgen Sie diesen Anweisungen, um dies korrekt durchzuführen.

Tippen Sie auf den roten „Quit“- Button und halten Sie den Chip unten links an das Display.



I ♥ Sylt[®]

Hotel & Hideaways



In der Parkpalette hinten links befindet sich ein blauer Knopf, den Sie betätigen müssen.
Verlassen Sie die Parkpalette und legen Sie nochmals den Chip unten links an das Bedienpult.
Das Tor wird dann geschlossen.



Anleitung Übergang (Überladefahrt)

Wenn Sie über den Hubtisch gehen möchten, um beispielsweise Ihr Fahrrad zu holen, drücken Sie bitte den Taster an der Hauswand.



Ein Taster befindet sich links vom Hoteleingang.

Der zweite Taster befindet sich an der Hotelrückwand.

Der Hubtisch fährt anschließend nach oben und die Tore öffnen sich.

Sie können nun über den Hubtisch auf die andere Seite gehen.

Wenn Sie an der anderen Seite angekommen sind, betätigen Sie bitte erneut einen Taster an der Hauswand, damit sich die Tore wieder schließen.

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Bedingungen zur Nutzung der Garage gelesen und verstanden haben. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr!

Datum, Ort

Unterschrift
